MONTAGEANLEITUNG:

Montageleiste ML1 bis ML6

passend für Wandverteiler mit Bautiefe 210 mm

Nr.: MA1099_001

> Sicherheitshinweis: Tragfähigkeit der Wand prüfen und für den Untergrund geeignete Dübel verwenden. Passende Schrauben sind dem Zählerschrank beigelegt.

Art.-Nr.	Breite [Felder]	Breite [mm]
ML1	1	300
ML2	2	550
ML3	3	800
ML4	4	1050
ML5	5	1300
ML6	6	1550

1. Montageleisten an die Wand schrauben



Abb.: Zwei Montageleisten nebeneinander montiert

Montageleisten waagerecht ausrichten (Wasserwaage) und mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. Bei Reihenmontage die Leisten bündig nebeneinander setzen. Die Gewindebolzen zeigen nach vorn.

2. Schrank einhängen

Schrank anheben und mit den Birnen-Öffnungen in der Rückwand gerade auf die Gewindebolzen der Montageleiste einhängen. Der Schrank schließt oben bündig mit der Leiste ab.



Abb.: Schrank neben der Leiste eingehängt



Abb.: Gewindebolzen der Leiste



Abb.: Seitenansicht: Schrank sitzt auf der Leiste

Alphatec Schaltschranksysteme GmbH | Bibersbach 2a | 93179 Brennberg
Telefon: +49 (0) 9484 95 10 90 | Fax: +49 (0) 9484 95 10 95
Mail: info@alphatec-systeme.de | Web: www.alphatec-systeme.de
Social Media:

QUALITÄT SCHNELLIGKEIT FLEXIBILITÄT

MONTAGEANLEITUNG:

Montageleiste ML1 bis ML6

passend für Wandverteiler mit Bautiefe 210 mm

Nr.: MA1099_001

3. Mit Muttern festschrauben




Abb.: Metallstück vor dem Einhängen in das Kunststoffteil einklipsen.





Abb.: Schrank neben der Leiste eingehängt

Im Schrankinneren das Metallblech auf den durch die Montageleiste ragenden Gewindebolzen setzen, anschließend die Mutter aufschrauben und festziehen. Vorgang an beiden Befestigungspunkten wiederholen.

4. Schutzkappe aufsetzen






Abb.: Schutzkappe aufgesetzt

Schutzkappen draufstecken.

5. Endergebnis



Abb.: Zwei fertig montierte Schränke in Reihe

Alphatec Schaltschranksysteme GmbH | Bibersbach 2a | 93179 Brennberg
Telefon: +49 (0) 9484 95 10 90 | Fax: +49 (0) 9484 95 10 95
Mail: info@alphatec-systeme.de | Web: www.alphatec-systeme.de
Social Media:

QUALITÄT SCHNELLIGKEIT FLEXIBILITÄT

Alphatec



Vielen Dank,

dass du dich für ein Produkt von Alphatec entschieden hast.
Bei Fragen oder Anliegen steht dir unser Team gerne zur Verfügung.

Kennst du schon unseren Onlineshop?

shop.alphatec-systeme.de

QUALITÄT SCHNELLIGKEIT FLEXIBILITÄT

MONTAGEANLEITUNG

Auf dem Typenschild findest du einen QR-Code, über den du direkt die aktuellste Montageanleitung zu deinem Produkt abrufen kannst. Alle Dokumente zum Download findest du auf unserer Webseite:
www.alphatec-systeme.de/downloads

KONTAKT

Alphatec Schaltschranksysteme GmbH
Bibersbach 2a | 93179 Brennberg

TELEFON: +49 9484 95109-0

MAIL: info@alphatec-systeme.de

WEB: www.alphatec-systeme.de

VERTRIEB:
Anfragen und Angebote
vertrieb@alphatec-systeme.de

SUPPORT:
Reklamationen, Lieferzeiten und allgemeine Fragen zu Produkten
support@alphatec-systeme.de

REKLAMATIONEN

Wir geben immer unser Bestes, wenn du aber doch mal unzufrieden mit einem unserer Produkte bist, nutze einfach unser Support- und Reklamationsportal für schnelle und zielorientierte Unterstützung:
www.alphatec-systeme.de/kontakt/support

PRODUKTVERBESSERUNG

Deine Rückmeldung hilft uns, unsere Produkte noch besser auf deine Bedürfnisse abzustimmen und kontinuierlich zu verbessern. Einfach und schnell deine Wünsche einsenden:
www.alphatec-systeme.de/kontakt/produktverbesserung



ALPHAPLAN ZÄHLERKONFIGURATOR

Mit diesem Tool kannst du Zählerschränke und Zähleranschlusssäulen zusammenstellen. Du findest den Konfigurator auf unserer Homepage und als kostenlose App zum Download im Google Play Store sowie im App Store.

www.alphatec-systeme.de/konfigurator

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

QUALITÄT SCHNELLIGKEIT FLEXIBILITÄT